Инстру	кция				
По установке	приложения «	IDC Телеви	дение» на у	у <b>стройства</b> 1	L <mark>G Web</mark> C


1. Скачайте плагин по ссылке:

 $https://idc.md/download/files/tv/\underline{smart/plugin-zip.zip}.$ 


- 2. Распакуйте архив в корень флэшки. Обязательно соблюсти путь. Путь должен быть \developer\apps\usr\palm\applications\<папка с плагином>
- 3. В телевизоре создайте учетную запись и зайти под ней.

Зайдите в настройки телевизора, подпункт «Все настройки», меню – «Общие»,


пункт «Управление учетной записью»



4. Вставить флэшку с плагином. В панели приложений появится иконка с плагина.




5. Запустить. Ввести логин/пароль, полученный при регистрации услуги.



## 6. Просмотр телеканалов. Архива

В нижней панели выберите «телеканалы».



Среди пакетов выберите интересующий пакет, чтобы выбрать нужный телеканал.

Длинный клик по каналу вызывает просмотр прямого эфира.





Простым кликом на телеканал вызывается правая панель с его программой передач и навигацией по архиву.



Текущая позиция программы телепередач выделена. Передачи доступные из архива выделены серым фоном.

Клик по передаче вызывает ее просмотр из архива.


Кнопками навигации курсора можно перемещаться по архиву.




Для возврата в панель выбора передач либо другого канала необходимо выйти из просмотра кнопкой «назад».

## 7. Просмотр видеотеки

Для работы с видеотекой выберите пункт «видеотека» в главном меню.



В открывшейся панели выберите нужный жанр или режим сортировки.



В карточке выбранного фильма, выберите формат просмотра.

